
140 mm



FR - Pour mettre votre montre en marche, retirez la languette plastique (D) qui se trouve entre la montre et le remontoir, mettez votre montre à l'heure et repoussez le remontoir. Avant utilisation de la montre, veuillez retirer la pellicule de protection placée sur le verre.
Nettoyez avec un chiffon sec.


TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Conformément aux réglementations en vigueur, nous vous rappelons que ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur. Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées. Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité. Les piles usagées doivent être enlevées du produit. Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus à cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Importé par CASAQUE UK LTD
Becket House
1 Lambeth Palace Road
London SE1 7EU

ANAIK
10 Rue de la Cense
59650 Villeneuve d'Ascq - France

N° LOT : 22-094387



GB - To start your watch, remove the plastic part (D) between the watch and the winder, turn the winder until the right time is set, then push the winder back (towards the watch). Please remove protective film before using the watch.
Clean with a dry cloth.


DISPOSING OF END-OF-LIFE ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

In accordance with applicable regulations, we remind you that this symbol, appearing on the product or on its packaging, indicates that the product must not be disposed of with household waste. It must be disposed of at a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of appropriately, you are contributing to preventing potentially negative consequences on the environment and on human health. Recycling materials helps to conserve natural resources. For any additional information on how to recycle this product, please contact your local authority, rubbish dump or distributor.

Imported by CASAQUE UK LTD
Becket House
1 Lambeth Palace Road
London SE1 7EU

ANAIK
10 Rue de la Cense
59650 Villeneuve d'Ascq - France

N° LOT : 22-094387



DE - Um die Uhr zu stellen, nehmen Sie die Plastiklasche (D) zwischen der Uhr und der Aufziehvorrichtung ab. Stellen Sie die Uhr und drücken Sie die Aufziehvorrichtung zurück. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schutzfolie vor dem Tragen entfernen .
Mit einem trockenen Tuch reinigen.


ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften erinnern wir Sie daran, dass dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es muss bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling elektrischer oder elektronischer Geräte abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt in angemessener Weise entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialabfällen trägt zum Erhalt natürlicher Ressourcen bei. Wenn Sie weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts wünschen, kontaktieren Sie bitte Ihre Gemeindeverwaltung, Ihren Recyclinghof oder Ihren Händler.

Importiert von CASAQUE UK LTD
Becket House
1 Lambeth Palace Road
London SE1 7EU

ANAIK
10 Rue de la Cense
59650 Villeneuve d'Ascq - France

N° LOT : 22-094387



NL : Om u horloge te starten, verwijder het plastic lipje (D) dat zich tussen de kroon en het horloge bevindt. Draai de kroon om het correcte uur in te stellen en duuw de kroon in. Verwijder de beschermfolie van het glas voor een beter zicht.
Maak schoon met een droge doek.

DE VERWERKING VAN ELEKTRISCHE- EN ELEKTRONISCHE TOESTELLEN OP HET EINDE VAN HUN LEVENSDUUR

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving herinneren we u eraan dat dit symbool op een product of verpakking wijst erop dat het niet als huishoudelijk afval mag worden verwerkt. Het dient naar een inzamelpunt te worden gebracht waar elektrische- en elektronische apparaten worden gerecycled. Wanneer u het product op correcte wijze verwerkt, helpt u mee aan een beter milieu en algemene gezondheid van mens en dier. Het recyclaren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer informatie over recyclen kunt u contact opnemen met een gemeentelijke instantie of organisaties die verantwoordelijk zijn voor de verwijdering van huishoudelijk- en/of speciaal afval.

Geïmporteerd door CASAQUE UK LTD
Becket House
1 Lambeth Palace Road
London SE1 7EU

ANAIK
10 Rue de la Cense
59650 Villeneuve d'Ascq - France

N° LOT : 22-094387

100 mm