⚠ Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheit

Verwenden Sie die Uhr ausschließlich gemäß ihrem vorgesehenen Zweck als Zeitmessgerät. Die Uhr ist kein Spielzeug. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Kontrollieren Sie Armband und Schließe regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.

Batterie

Die Uhr enthält eine Knopfzelle. Batterien können bei Verschlucken schwere innere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Ersetzen Sie die Batterie nur durch den vom Hersteller empfohlenen Typ.
Batterien dürfen nicht aufgeladen, geöffnet, zerlegt, erhitzt oder ins Feuer geworfen werden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den geltenden Umwelt- und Entsorgungsvorschriften.

Wasserdichtigkeit

Beachten Sie die auf der Uhr angegebene Wasserdichtigkeitsklasse. Betätigen Sie Krone oder Drücker nicht unter Wasser, sofern dies nicht ausdrücklich vom Hersteller erlaubt ist. Nach Kontakt mit Salzwasser die Uhr mit klarem Süßwasser abspülen und trocknen. Die Wasserdichtigkeit kann durch Alterung von Dichtungen und durch Stöße beeinträchtigt werden. Lassen Sie diese regelmäßig überprüfen.

Vermeidung von Schäden

Schützen Sie die Uhr vor starken Stößen, Erschütterungen und dem Herunterfallen.
Vermeiden Sie extreme Temperaturen, direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit sowie starke Temperaturschwankungen.
Halten Sie die Uhr von starken Magnetfeldern fern, da diese die Ganggenauigkeit beeinträchtigen können.
Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien wie Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, Parfüm, Haarspray oder Kosmetika.

Hautverträglichkeit

Tragen Sie die Uhr nicht zu fest am Handgelenk.
Bei Hautreizungen, Rötungen oder allergischen Reaktionen stellen Sie die Verwendung ein und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.

Reinigen Sie Gehäuse und Armband regelmäßig, um Schweiß- und Schmutzablagerungen zu entfernen.

Wartung und Reparatur

Öffnen Sie das Gehäuse nicht selbst.
Reparaturen, Batteriewechsel und Dichtigkeitsprüfungen sollten von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bei sichtbaren Beschädigungen oder Fehlfunktionen die Uhr nicht weiterverwenden, bis sie überprüft wurde.

Hinweise zur Entsorgung

Die Uhr sowie die enthaltene Batterie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Entsorgen Sie elektronische Geräte und Batterien über die dafür vorgesehenen Sammel- und Rücknahmestellen.

Hersteller / Verkäufer

Fossil (Europe) GmbH
Oberwinkl 1
83355 Grabenstätt
Deutschland
004986189983024
info@fossil.de

Hinweis

Entspricht den geltenden EU-Vorschriften (z. B. REACH-Verordnung).