Sicherheitshinweise für Armbanduhren

Diese Warnhinweise helfen dabei, die sichere Nutzung Ihrer Armbanduhr zu gewährleisten.

Warnung vor elektrischer Spannung: Diese Uhr enthält elektrische Komponenten. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser.

Überhitzung: Vermeiden Sie extreme Temperaturen. Setzen Sie die Uhr nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Kälte unter -10 °C aus. Hitze oder Kälte können die Genauigkeit des Uhrwerks beeinträchtigen.

Magnetfelder: Starke Magnetfelder können die Genauigkeit der Uhr beeinträchtigen. Halten Sie die Uhr von Geräten wie Lautsprechern oder Magnetverschlüssen fern.

Mechanische Schäden: Achten Sie darauf, dass die Uhr sicher am Handgelenk sitzt, um ein Herunterfallen und mögliche Beschädigungen zu vermeiden.

Uhren können empfindlich auf Erschütterungen reagieren. Vermeiden Sie harte Schläge auf die Uhr.

Stöße und Stürze können das Uhrwerk beschädigen. Tragen Sie die Uhr nicht bei Sportarten, die starke Vibrationen oder Erschütterungen verursachen.

Auch kratzfeste Gläser können bei starker Belastung zerkratzen oder brechen. Vermeiden Sie den Kontakt mit harten Oberflächen


Batteriewechsel: Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Batterien. Die Batterie sollte nur von einem Fachmann gewechselt werden, um Beschädigungen am Uhrwerk zu vermeiden. Entsorgen Sie leere Batterien ordnungsgemäß. Verschluckungsgefahr für Kinder.

Hautirritationen: Tragen Sie die Uhr nicht zu eng, um Hautirritationen zu vermeiden. Bei Anzeichen von Hautausschlag oder Reizungen, die Uhr sofort abnehmen und einen Arzt konsultieren.

Allergische Reaktionen: Bei allergischen Reaktionen auf Metall oder Leder die Uhr nicht tragen und einen Arzt aufsuchen.

Reinigung: Reinigen Sie die Uhr regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Chemikalien.

Informationen zur Produktsicherheit



Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Achtung: Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Achtung: Produkt enthält eine Knopfzelle oder Münzbatterie.

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unserem Versandlager, in kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen:



„Cd“ = Cadmium

„Hg“ = Quecksilber

„Pb“ = Blei