DEUTSCH

3.- ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sicherheitsempfehlungen:

Die Nichteinhaltung der folgenden Empfehlungen kann zu Fehlfunktionen der Uhr führen und/oder gefährlich für den Benutzer sein und kann die internationale Handelsgarantie ausschließen oder einschränken

Bei Fragen, Zweifeln oder Unklarheiten bezüglich der Sicherheit der Uhr und/oder ihres Zubehörs und/oder der Batterie können Sie sich an FESTINA LOTUS SA unter folgender Adresse wenden: **safety@festina.com**

a) Allgemeine Empfehlungen (für alle Modelle)

Einwirkung von Flüssigkeiten: Wasserdichtheit

Der Kontakt des Produkts mit Flüssigkeiten muss gemäß den in diesem Dokument festgelegten Informationen und den für das Produkt geltenden Dichtheitsvorgaben erfolgen.

Die Dichtheit der Uhr wird wie folgt angegeben:

3 ATM / 30 Meter

Dicht gegen versehentlichen Kontakt mit Wasser, z. B. durch Regenspritzer.

5 ATM / 50 Meter

Dicht in allen Arten von Wassersportarten, die nicht zum Tauchen gehören.

10 ATM / 100 Meter

Dicht in allen Sportarten, auch bei Tauchen in seichtem Gewässer. Führen Sie jährlich eine Dichtheitsprüfung durch.

DEUTSCH

20 ATM / 200 Meter

Dicht auch bei Tauchen mit Sauerstoffflaschen. Führen Sie jährlich eine Dichtheitsprüfung durch.

Atmosphären (ATM) sind eine Einheit für den Druck und nicht für die Tiefe. Die Angabe in Metern bedeutet nicht, dass die Uhr bis zu dieser Tiefe untergetaucht werden kann, sondern dass sie unter Laborbedingungen einem bestimmten Wasserdruck standhält.

Wichtig: Die Wasserdichtheit einer Uhr kann nicht unbegrenzt garantiert werden und kann durch normale Alterung der Dichtungen, Hitze oder Kälte oder durch versehentliche Stöße, auch gegen die Wasseroberfläche, beeinträchtigt werden.

Warnung: Auch wenn Ihre Uhr wasserdicht ist, sollten Sie keine Knöpfe drücken oder die Krone betätigen, wenn die Uhr mit Wasser in Berührung kommt, da dies den Mechanismus beschädigen kann

a) Schutz von Kindern und Behinderten

Uhren und/oder ihr Zubehör können eine Erstickungsgefahr darstellen und bergen auch die Gefahr einer Vergiftung durch Verschlucken der eingebauten Batterie; sie sollten daher immer unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden. Sie sollten auch außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Personen mit unzureichenden kognitiven Fähigkeiten aufbewahrt werden, um die mit dem Produkt verbundenen Risiken zu verstehen.

b) Elektrische Sicherheit

Uhren, die eine Batterie, einen Akku oder eine Batterie benötigen, gelten als Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) und die Entsorgung ihrer Abfälle unterliegt gesetzlichen Vorschriften. (Informationen über die Wiederverwertung von hochaktiven Abfällen finden Sie im Abschnitt “Rechtliche Hinweise”).

c) Sicherheit der Batterie

Die Uhr verfügt über eine austauschbare Batterie, die in einem Fach untergebracht ist, das gemäß den geltenden Vorschriften vor dem Zugriff von Minderjährigen geschützt ist.

Versuchen Sie nicht, die Batterie in Ihrem Produkt selbst auszutauschen (Informationen zum Batteriерecycling finden Sie im Abschnitt über gesetzliche Vorschriften).

Wenn das Batteriefach beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen

Warnung: Die Uhr darf wegen der Brand- und Explosionsgefahr der Batterie keinen externen Wärmequellen ausgesetzt werden. Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.

b) Konkrete Empfehlungen. (Vernetzte Uhren)

Verbundene Uhrenmodelle können, wie alle funkübertragenden Geräte, Einschränkungen bei der Verwendung in bestimmten Räumen und/oder an bestimmten Orten (Flugzeuge, Krankenhäuser, entflammbare Atmosphären usw.) unterliegen, da sie andere elektronische Geräte und/oder die Umgebung stören können. Achten Sie immer darauf, dass Sie das Gerät nur an Orten benutzen, an denen es erlaubt ist, und dass Sie es in der erlaubten Weise benutzen.

Jedes Gerät mit Magnetstreifen (elektronische Schlüssel, Debit- oder Kreditkarten usw.) ist anfällig für Fehlfunktionen in der Nähe der angeschlossenen Uhren. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen diesen Halterungen und der angeschlossenen Uhr ein.

Sie können auch bestimmte medizinische Geräte (Herzschrittmacher, Defibrillatoren usw.) beeinträchtigen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Uhr Ihr medizinisches Gerät beeinträchtigt, stellen Sie den Gebrauch sofort ein, konsultieren Sie Ihren Arzt und wenden Sie sich an FESTINA.

Vernetzte Uhren umfassen verschiedene Funktionen, die verschiedene Sensoren und Geräte integrieren, die Daten ausschließlich zu Informations- und Freizeitzwecken liefern, für die folgende Angaben gemacht werden sollten

- WI-FI und/oder Bluetooth: Vernetzte Uhren verfügen über eine interne Antenne für die Datenkommunikation, die geringe Mengen an Hochfrequenzenergie (HF) sendet und empfängt und das Gerät als Funksender und -empfänger betreibt.
- Globales Positionsbestimmungssystem (GPS): Wenn Sie diese Funktion nutzen, übernehmen Sie die volle Verantwortung für ihre Nutzung und die damit verbundenen Risiken. Vermeiden Sie es, Ihre Uhr während der Fahrt zu benutzen. Die Nichtbeachtung des Straßenverkehrs kann zu Sach- und/oder Personenschäden und sogar zum Tod führen.
- Messung der Herzfrequenz: Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung als Medizinprodukt vorgesehen. Die Ergebnisse sind orientativ, sollten nicht zur Vorbeugung oder Behandlung von Krankheiten verwendet werden und sind kein Ersatz für eine medizinische Diagnose. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Arzt konsultieren.
- Messung von Entfernungen, Kalorien und sportlichen Aktivitäten: Messungen und Daten, die sich auf die Überwachung bestimmter Aktivitäten und/oder Variablen beziehen, können nicht für Zwecke verwendet werden, die ihre Präzision oder Genauigkeit erfordern, da FESTINA diese nicht garantieren kann. Vergessen Sie nicht, Ihren Arzt zu konsultieren, bevor Sie eine Aktivität oder einen Sportplan in Angriff nehmen.

DEUTSCH

Haftungsausschluss

FESTINA kann nicht garantieren, dass die Kopplung der angeschlossenen Uhren mit bestimmten Mobiltelefonen angesichts der Vielfalt der Marken und Modelle auf dem Markt völlig fehlerfrei ist. Es wird auch nicht garantiert, dass Aktualisierungen des Betriebssystems, des Telefons oder des Produkts selbst keine Unterbrechungen oder andere Anomalien im normalen Betrieb der angeschlossenen Uhr verursachen.

Reinigung, Wartung und Reparatur

Sauberkeit. Halten Sie die Uhr von Schmutz- und Staubquellen fern. Die Uhr sollte mit einem sauberen, trockenen oder leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie niemals ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel. Vermeiden Sie auch die Verwendung von Feuchttüchern.

Wartung und Reparatur: Die Uhren sollten regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Versuchen Sie niemals, die Uhr und/oder ihr Zubehör selbst zu reparieren, da dies nicht nur zu Schäden an Ihrem Produkt und möglichen Sicherheitsrisiken für die Unversehrtheit von Personen führen kann, sondern auch einen Ausschluss von der internationalen Garantie von FESTINA zur Folge hat. Für einen ordnungsgemäßen Wartungs- und/oder Reparaturservice wenden Sie sich bitte an einen autorisierten FESTINA-Händler oder an eine der im Abschnitt “Internationale Garantie” aufgeführten FESTINA-Servicezentren